

RS - 232C RS - 422コンバータ

# CV422シリーズ取扱説明書

CV422C

CV422T

CV422CI

CV422TI

稲垣紙器工業株式会社

## はじめに

このたびは、CV422シリーズをお買い求めいただきまことにありがとうございます。  
本製品をご使用いただく前に、必ず本書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

## 内容物をご確認ください

本体  
ゴム足  
取扱説明書（巻末に保証書付属）  
ユーザー登録カード

## 保証書について

保証書は、必要な事項が書き込まれているかをご確認ください。正しく記入されていない場合は保証書が無効となり、無償保証を受けられないことがございますので十分ご注意ください。記入漏れがございましたら、速やかにお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品は日本国内用に設計されています。

This unit is designed for use in Japan only.

この取扱説明書に記載した警告事項・注意事項に反したお取り扱いにより発生した故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は絶対に分解・改造をしないでください。

本製品および本書の仕様は予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

万一不都合な点および不明な点がございましたら、当社までご連絡ください。

**稲垣紙器工業株式会社**

**〒171 - 0033**

**東京都豊島区高田3 - 9 - 14**

**TEL . 03 - 3987 - 4651 FAX . 03 - 3988 - 0260**

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書は、本製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための内容を記載しております。

次の内容をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りの上ご使用ください。



### 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



### 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。



### 警告

異常が発生したら

本体から異臭、異常音、煙が出ているなどの異常な状態が発生した場合は、火災・感電の原因となることがありますので、すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

落下・破損したときは

本体または本体の一部を落下・破損した場合は使用をおやめください。

火災や感電の原因となることがあります。

本製品は日本国内用です

AC100Vの商用電源以外での使用は絶対にしないでください。異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

分解・改造をしない

本製品を分解したり改造したりすることは絶対におやめください。火災・感電・傷害の原因となることがあります。

電源ケーブルやプラグを傷つけない

電源ケーブルやプラグの損傷は火災・感電の原因となります。これらの事故を防止するために次のことをお守りください。

- ・電源ケーブルやプラグを加工しない。
- ・電源ケーブルの上に物を乗せない。
- ・電源ケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜く。
- ・電源ケーブルが溶ける可能性がある熱機器の側に近づけない。
- ・電源ケーブルを無理に曲げたりねじったりしない。



## 警告

内部に異物や水分を入れない

内部に金属類や可燃物および水分を入れないでください。感電・火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを触らない

濡れた手で電源プラグを触ると感電する恐れがあります。

電源ケーブルの差し込みは確実に

電源ケーブルはほりりが付着していないことを確認の上、外れることのないよう根元まで確実に差し込んでください。また、タコ足配線はおやめください。火災・感電の原因となります。

シグナルグランド ( SG ) は必ず接続する

シグナルグランド ( SG ) を接続しないと接続機器と本体の間に電位差が生じ、火災・感電の原因となることがあります。必ず接続してください。



## 注意

温度や湿度の厳しい場所で使用しない

極端に高温および低温の場所や湿度の高い場所、直射日光の当たる場所や熱機器の側には置かないでください。火災・故障の原因となることがあります。

快適な場所に設置する

ほりりが多い場所、強い磁気や電波が発生する場所、薬品に触れるような場所に置かないでください。火災・故障・誤動作の原因となることがあります。

安定した状態で設置する

置いて使用する場合はぐらつきのない安定した場所に、制御盤取付の場合はアングルを確実にネジ止めて設置してください。衝撃や振動の加わる場所も避けてください。落下による物的損害・傷害の原因となることがあります。

本製品の上に物を置かない

バランスを崩して倒れたり落下することにより物的損害・傷害の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら

近くに雷が発生したときは、電源ケーブルをコンセントから抜き、本体に接続している各ケーブルを外してご使用を控えてください。火災・感電の原因となることがあります。

設定の変更やケーブルの抜き差しは電源を「OFF」にしてから

電源が「ON」の状態ではディップスイッチの設定を変更したり、ケーブルの抜き差しをすると本製品および接続機器の故障の原因となることがあります。



## 注意

フレームグランド ( F G ) は極力接続する

フレームグランド ( F G ) を接続しないと接続機器と本体の間に電位差が生じ、本製品および接続機器の故障の原因となることがあります。

揮発性のもので本製品をふかない

ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本製品の変色や変形の原因となることがあります。汚れをふくときは、中性洗剤を薄くつけた布で軽くふいてから柔らかい布でからぶきしてください。

## 目次

はじめに	2
安全にお使いいただくために	3
目次・概要	6
特長	7
仕様	8
内部動作	9
ピンアサイン	10
接続方法	12
ディップスイッチ	23
故障と思ったら	25
外形寸法図	27
回路構成図	29
保証書	31

## 概要

コンピュータのシリアルインターフェースの標準規格として幅広く使用されているRS - 232Cは、シグナルグランドを共通化してシグナル線側の信号電圧を監視する不平衡伝送方式（シングルエンド）であり1対1の通信を目的としています。

この方式は、ノイズの影響を受け易く、信号レベルも比較的大振幅なため伝送速度は遅く、長距離伝送には向きません。

これに対し、RS - 422は2本の信号線に論理が逆の電圧を対等にかけ、電圧差によってHiとLoを決める平衡伝送方式（ディファレンシャル）であり、2本の信号線が受けたノイズ成分を差動回路にて除去するためノイズの影響を受けにくく、信号レベルも小振幅なため高速・長距離伝送に向いています。

CV422シリーズは、端末間に接続するだけでソフトウェアの変更なしに簡単かつ低コストで双方向通信を実現します。

## 特長

### 1 RS - 232C を最大1.2k mまで延長

CV422シリーズを2台使用することによりRS - 232C 機器間を最大1.2k mまで延長できます。

### 2 RS - 422 機器と接続可能

CV422シリーズを1台使用することによりRS - 232C 機器とRS - 422 機器間の接続が可能となります。またその間も最大1.2k mまで延長できます。

### 3 全二重通信

データ線及び制御線を双方向に同時通信します。

### 4 制御信号も延長 [ RTS ( RS )、CTS ( CS ) ]

データ信号以外に相手側の受信可否状態を通知するための制御信号も延長するためハードフロー制御が可能です。

### 5 コネクタタイプと端子台タイプをご用意

ご使用の環境に合せてRS - 422 側が、D-sub25ピンコネクタタイプ ( CV422C、CV422CI ) と端子台タイプ ( CV422T、CV422TI ) をご用意しております。

### 6 フォトカプラによる絶縁 ( CV422CI、CV422TI )

RS - 422 側を絶縁することにより過電流、過電圧が発生した際もCV422 本体以降に影響を及ぼしにくいように設計されています。また、CV422 本体内部でグラウンドを絶縁するためグラウンドループ等による影響を受けにくくなっています。

### 7 サージアブソーバ装備

RS - 422ラインにサージアブソーバを装備し、信号ラインに入った規定値以上の電圧をカットしノイズを除去します。

### 8 AC 電源回路内蔵

AC 電源回路を内蔵することにより設置作業の効率と、設置後の信頼性を向上しています。

### 9 取付アングル金具付

制御盤固定用に取付アングル金具が付いています。

### 10 金属筐体

ノイズ、電波の影響を受けにくい金属筐体を使用しています。

# 仕様

## RS - 232Cインターフェース

最大伝送速度	115.2 kbps
最大伝送距離	15 m
出力	3k 負荷にて $\pm 5V$ 以上
入力	入力抵抗3k 以上、レシーバ感度 $\pm 3V$ 以上
コネクタ	D-sub 25ピン (メス)ネジ径M2.6

## RS - 422インターフェース


最大伝送速度	115.2 kbps (RS - 232C 側制約による)
最大伝送距離	1.2 km
接続ユニット数	1 : 1
絶縁抵抗 (CV422CI、CV422TI)	100 M 以上 (typ10,000 M )
出力	平衡型、100 負荷にて2V以上
入力	平衡型、入力抵抗100 レシーバ感度 $\pm 200\text{ mV}$ 以上
コネクタ (CV422C、CV422CI)	D-sub 25ピン (メス)ネジ径M2.6
端子台 (CV422T、CV422TI)	端子間ピッチ7.62 mm ネジ径M3

## 環境

動作温度、湿度	5 ~ 45 、 30 ~ 80 % (結露しないこと)
保存温度、湿度	- 20 ~ 75 、 5 ~ 85 % (結露しないこと)
電源電圧	AC 90 ~ 110 V ( 50 / 60 Hz )
消費電力	5 W以下
外形寸法	100 ( W ) × 138 ( D ) × 33 ( H ) mm ( 突起部含まず ) 詳細は27ページ外形寸法図参照
重量	約500 g



# 内部動作



CV422T/CV422T!は、端子台のためRS - 422側のピン番号は該当しません。  
注1 CV422C!/CV422T!では、RS - 422側のFGはSGになります。

本体表面のLEDで動作をご確認いただけます。

表示	LED	機能
TxD(RS232C)	緑	RS - 232C RS - 422へデータ伝送中に点灯
RxD(RS232C)	緑	RS - 422 RS - 232Cへデータ伝送中に点灯
POWER	赤	電源ONで点灯

# ピンアサイン

## RS - 232C 側ピンアサイン (DCE 表記)

ピン番号	信号略号	信号名称	信号方向
1	FG	フレームグラウンド	—
2	TxD(SD)	送信データ	入力
3	RxD(RD)	受信データ	出力
4	RTS(RS)	送信要求	入力
5	CTS(CS)	送信可	出力
6	DSR(DR)	データセットレディ(DTR20ピンと内部で接続)	出力
7	SG	シグナルグラウンド	—
20	DTR(ER)	データ端末レディ(DSR6ピンと内部で接続)	入力

インターフェースは、D-sub25ピン(メス)コネクタになります。

## RS - 232C ケーブル (別売)

型名	品名
SC001	PC-9801 CVシリーズ用ストレートケーブル
SC002	DOS/V 9ピン CVシリーズ用ストレートケーブル
SC003	DOS/V 25ピン CVシリーズ用ストレートケーブル
SC004	モデム等のDCE機器(D-sub25ピンメス) CVシリーズ用クロスケーブル
SC005	モデム等のDCE機器(D-sub9ピンオス) CVシリーズ用クロスケーブル
SC006	PC-9801 CV422シリーズDTR制御用ケーブル
SC007	DOS/V 9ピン CV422シリーズDTR制御用ケーブル
SC010	PC-9801、三菱電機A/QnA/Qシリーズシークンサ(D-sub25ピン) CV422シリーズ用ケーブル
SC011	DOS/V 9ピン CV422シリーズ用ケーブル(三菱電機A/QnA/Qシリーズシークンサ接続用)
SC012	CV422シリーズ 三菱電機A/QnA/Qシリーズシークンサ(D-sub9ピン)用ケーブル
SC013	PC-9801 CV422シリーズ用ケーブル(三菱電機FXシリーズシークンサ接続用)
SC014	DOS/V 9ピン CV422シリーズ用ケーブル(三菱電機FXシリーズシークンサ接続用)

## RS - 422 側ピンアサイン

ピン番号	信号略号	信号名称	信号方向
1	FG 注	フレームグラウンド	-
7	SG	シグナルグラウンド	-
2	TxD+	送信データホット	出力
15	TxD-	送信データコールド	出力
3	RxD+	受信データホット	入力
16	RxD-	受信データコールド	入力
4	RTS+	制御出力ホット	出力
17	RTS-	制御出力コールド	出力
5	CTS+	制御入力ホット	入力
18	CTS-	制御入力コールド	入力

CV422C/CV422C!のインターフェースは、D-sub25ピン(メス)コネクタになります。

CV422T/CV422T!のインターフェースは、端子台のためピン番号は該当しません。

端子台との接続は、FG(CV422Tのみ) SG 信号線の順に接続してください。

CV422C!は、コネクタのフレームとケーブルのシールドを接続しないでください。

注 CV422C!/CV422T!のFGは、SGになります。

## RS - 422 ケーブル (別売)

型名	品名
SC051	CV422C CV422C用ケーブル
SC052	CV422C! CV422C!用ケーブル
SC053	CV422T/T! CV422T/T!、RS - 422機器(端子台)用ケーブル
SC054	CV422C RS - 422機器(端子台)、CV422T/T!用ケーブル
SC055	CV422C! RS - 422機器(端子台)、CV422T/T!用ケーブル
SC056	CV422C 三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ(D-sub25ピン)用ケーブル
SC057	CV422C! 三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ(D-sub25ピン)用ケーブル
SC058	CV422C 三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ(端子台)用ケーブル
SC059	CV422C! 三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ(端子台)用ケーブル
SC060	CV422T/T! 三菱電機A/QnA/Q/FXシリーズシーケンサ(D-sub25ピン)用ケーブル
SC061	CV422T/T! 三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ(端子台)用ケーブル
SC063	CV422T/T! 三菱電機FXシリーズシーケンサ(MINI DIN8ピン)用ケーブル

# 接続方法

接続方法は、RS - 232C 機器間を延長するためにCV422シリーズを2台設置して使用する方法和、RS - 232C 機器とRS - 422 機器間を接続するためにCV422シリーズを1台設置して使用する方法に二分されます。基本的な接続方法を次に記載しておりますので参考にしてください。

接続時の注意点として、シグナルグランド (SG) は必ず接続し、フレームグランド (FG) についても極力接続するようにしてください。

## 結線図参照上のご注意



CV422T / CV422TI は端子台のためRS - 422 側のピン番号は該当しません。

CV422 シリーズ本体の下部にディップスイッチ (23 ページ参照) の設定を記載しています。


CV422CI / CV422TI はRS - 422 側のFG はありません。RS - 422 ケーブルのシールドはSG に接続してください。

## データ線のみの伝送



データ線のみの通信は、相手側機器のバッファがあふれる場合があるので、ソフトウェアの制御か制御線 (RTS/CTS, DTR/DSR) を使用することをお勧めします。(13、14 ページ参照)




RTS制御を行う伝送





## DTR制御を行う伝送



RS - 422機器との接続 (RTS制御を行う伝送)





## RS - 422機器との接続(DTR制御を行う伝送)






# パソコンと三菱電機A/QnA/Qシリーズ'シーケンサ' (D-sub25ピン)間を延長

シリアルコミュニケーションユニット:AJ71QC24(-R2)/AJ71QC24N(-R2)  
 計算機リンク/マルチドロップリンクユニット:AJ71UC24





シリアルコミュニケーションユニット: A1SJ71QC24(-R2)/QJ71C24(-R2)/A1SJ71QC24N(-R2)  
 計算機リンクユニット: A1SJ71(U)C24-R2/A1SJ71(U)C24-PRF  
 モデムインターフェイスユニット: QJ71CMO



## パソコンと三菱電機A/QnA/Qシリーズシーケンサ( D-sub25ピン)を接続

シリアルコミュニケーションユニット:AJ71QC24-R4/AJ71QC24N-R4





## パソコンと三菱電機A/QnA/Qシリーズ'シーケンサ' ( 端子台) を接続

シリアルコミュニケーションユニット: AJ71QC24(-R4)/A1SJ71QC24/QJ71C24/AJ71QC24N(-R4)



A1SJ71QC24N

計算機リンク/マルチドロップ'リンク'ユニット: AJ71UC24/A1SJ71(U)C24-R4





パソコンと三菱電機FXシリーズシーケンサ ( MINI DIN8ピン) を接続

FX0S/1S/0N/1N/2N/1NC/2NC



## パソコンと三菱電機FXシリーズシーケンサ( D-sub25ピン)を接続

### FX1/2/2C



# ディップスイッチ

## CV422C/CV422T

### SW1 (初期設定)

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

= 初期設定

SW No.	機能
SW1 - 1	FGとSGの接続
	ON 接続する
	OFF 分離する
SW1 - 2	OFFに固定
SW1 - 3	RS - 232CのDTR(ER)とDSR(DR)の接続
	ON 接続する
	OFF 分離する
SW1 - 4	OFFに固定
SW1 - 5 ~ SW1 - 8	未使用(OFF)

### SW2 (初期設定)

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

= 初期設定

SW No.	機能
SW2 - 1	RS - 422のRxD(IN側)のターミネータ
	ON 有り
	OFF 無し
SW2 - 2	RS - 422のCTS(IN側)のターミネータ
	ON 有り
	OFF 無し
SW2 - 3	RS - 422のTxD(OUT側)のターミネータ
	ON 有り
	OFF 無し
SW2 - 4	RS - 422のRTS(OUT側)のターミネータ
	ON 有り
	OFF 無し
SW2 - 5 ~ SW2 - 8	未使用(OFF)

### SW3 (初期設定)

上側	<input type="checkbox"/>
下側	下

= 初期設定

SW No.	機能
SW3	RS - 232CのRTS(RS)とCTS(CS)の接続
	上側 接続する
	下側 分離する

## CV422CI/CV422TI

### SW1 (初期設定)

ON	1	2	3	4
OFF	OFF	OFF	ON	OFF

= 初期設定

SW No.	機能	
SW1 - 1	FGとSGの接続	
	ON	接続する
	OFF	分離する
SW1 - 2	OFFに固定	
SW1 - 3	RS - 232CのDTR(ER)とDSR(DR)の接続	
	ON	接続する
	OFF	分離する
SW1 - 4	OFFに固定	

### SW2 (初期設定)

ON	1	2	3	4
OFF	ON	ON	OFF	OFF

= 初期設定

SW No.	機能	
SW2 - 1	RS - 422のRxD(IN側)のターミネータ	
	ON	有り
	OFF	無し
SW2 - 2	RS - 422のCTS(IN側)のターミネータ	
	ON	有り
	OFF	無し
SW2 - 3	RS - 422のTxD(OUT側)のターミネータ	
	ON	有り
	OFF	無し
SW2 - 4	RS - 422のRTS(OUT側)のターミネータ	
	ON	有り
	OFF	無し

### SW3 (初期設定)

上側	上
下側	

= 初期設定

SW No.	機能	
SW3	RS - 232CのRTS(RS)とCTS(CS)の接続	
	上側	分離する
	下側	接続する



## 故障と思われたら

故障と思われる時は、次の項目をご確認ください。  
また、簡単な動作確認の方法も記載しておりますのでお試しください。

### 通信しない

AC100V が正しく来ていますか。

電源コードが正しく接続されていますか。

電源スイッチは「ON」になっていますか。「ON」にすると本体の赤LED が点灯します。

ケーブルが正しく接続されていますか。

ケーブルの種類は正しいですか。(ストレート、クロス等)

ケーブルが断線または短絡していませんか。

データを送受信は行われていますか。データ伝送中は本体の緑LED が点灯します。

ディップスイッチの設定は正しいですか。

接続機器の動作は正常ですか。

### 通信が不安定

規格以上の距離で使用されていませんか。

シグナルグランド (SG) の接続はされていますか。

規格に合ったケーブルを使用されていますか。


ディップスイッチの設定は正しいですか。




通信ケーブルの側にノイズの発生源がありませんか。

接続機器の設定は正しいですか。

ケーブルの接触不良はありませんか。

### 簡単な動作確認






例えば、 の通信は正常、 の通信は異常のケースでは、 のCV422間のRS-422ケーブルまたは後付けのCV422本体に原因があることを想定できます。

ご確認の上で、なお不都合な点あるいは不明な点がございましたらお買い上げの販売店または当社までご連絡ください。

## 外形寸法図

### CV422C / CV422CI



RS - 232Cコネクタ (D-sub 25ピンメス)

RS - 422コネクタ (D-sub 25ピンメス)

電源スイッチ

電源ONで本体表面の赤LEDが点灯します。

ACケーブル・プラグ

AC100Vから電源を供給します。

ディップスイッチ

CV422C / CV422CI 本体の設定を変更します。(詳細は23ページ参照)


ディップスイッチ

CV422C / CV422CI 本体の設定を変更します。(詳細は23ページ参照)

固定アングル

制御盤等に取り付ける場合に使用します。置いて使用する場合は、付属のゴム足を本体裏面の四隅に貼り付けて使用します。

## CV422T / CV422TI



RS - 232Cコネクタ (D-sub 25ピンメス)

RS - 422 端子台

電源スイッチ

電源ONで本体表面の赤LEDが点灯します。

ACケーブル・プラグ

AC100Vから電源を供給します。

ディップスイッチ

CV422T / TI 本体の設定を変更します。(詳細は23ページ参照)

ディップスイッチ


CV422T / TI 本体の設定を変更します。(詳細は23ページ参照)

固定アングル


制御盤等に取り付ける場合に使用します。置いて使用する場合は、付属のゴム足を本体裏面の四隅に貼り付けて使用します。

# 回路構成図

CV422C / CV422T



# CV422CI / CV422TI



# 保証書

本書は、お買い上げの日から1年の間に取扱説明書に従った正常な使用状態において万一故障した場合に、下記無料修理規定に基いて無料修理を行うことをお約束するものです。

## 無料修理規定

1. 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理になります。  
 使用上の誤りによる故障や弊社以外において修理や改造がされたもの  
 お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷  
 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障  
 および損傷  
 不適当な設置環境および設置場所で使用された場合の故障および損傷  
 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷  
 本書の提示がない場合  
 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合あるいは字句が書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です  
 This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品 名	RS - 232C RS - 422コンバータ		
型 番	CV422C/CV422T/CV422CI/CV422TI		
シリアルNo.			
保証期間	1年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話番号		
販売店	販売店		
	住所	印	
	電話番号		

稲垣紙器工業株式会社

〒171 - 0033

東京都豊島区高田3 - 9 - 14

TEL . 03 - 3987 - 4651 FAX . 03 - 3988 - 0260

[http://www.toshima.ne.jp/ isk\\_co](http://www.toshima.ne.jp/ isk_co)

E-mail:isk\_co@t.toshima.ne.jp